Uncontrolled Copy

สถานะการเผยแพร่และปรับปรุง

Issue and Revision Status

ฉบับที่	ปรับปรุง	วันที่	หน้า	คำอธิบาย	ผู้ปรับปรุง	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
1	0	01/09/24	ทุกหน้า	เผยแพร่เพื่อใช้งาน ครั้งแรก	เสฐียรพงษ์ ย.	อัครวุฒิ ส.	ธนวิทย์ ง.

สาระสำคัญและเหตุผลการแก้ไข

เผยแพร่เพื่อใช้งานครั้งแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อทราบวิธีการเตรียมเอกสารผลการดึงลวดอัดแรงฉบับจริงที่ได้รับการอนุมัติจากวิศวกร และใช้เพื่อนำส่งหน่วยงานก่อสร้างต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

1. เมื่อผลการดึงลวดอัดแรงชั่วคราว (ผลดิบ) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากพนักงานติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย ผู้รับเหมาติดตั้งจะต้องกรอกผลการดึงลวดอัดแรงชั่วคราว (ผลดิบ) ลงในแบบฟอร์มบันทึกผลการดึงลวด (F-INS-001) ในคอมพิวเตอร์ และทำการส่ง Email กลับมายัง CPAC
2. เมื่อธุรการ CPAC ได้รับข้อมูลจาก Email ให้ทำการพิมพ์เอกสารออกมาจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเรียกเอกสารฉบับนี้ว่าผลการดึงลวดอัดแรงฉบับจริง และให้พนักงานติดตั้งตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง เมื่อพบว่าเรียบร้อยดีให้ทำการลงลายเซ็นกำกับที่เอกสารผลการดึงลวดอัดแรงฉบับจริง
3. เมื่อพนักงานติดตั้งได้ลงลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารผลการดึงลวดอัดแรงฉบับจริงให้วิศวกรตรวจสอบและลงลายเซ็นกำกับ
4. เมื่อวิศวกรได้ลงลายเซ็นเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเอกสารผลการดึงลวดอัดแรงดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นำส่งเอกสารผลการดึงลวดอัดแรงให้แก่หน่วยงานก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. F-INS-001 : แบบฟอร์มบันทึกผลการดึงลวดอัดแรง

จุดควบคุม

1. ตรวจสอบผลการดึงลวดอัดแรง หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งวิศวกรทันที

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

1. ไม่มี

<u>อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล</u>

1. ไม่มี